

	DISH – Liquide Vaisselle Citrón
DESCRIPTION	Détergent liquide neutre idéal pour le lavage manuel de tous les ustensiles de cuisine.
PROPRIÉTÉS	Sa formule contient un mélange efficace de tensioactifs anioniques qui assurent l'élimination des résidus gras et des aliments séchés, tout en facilitant le rinçage sans laisser de résidus. • Excellente économie d'utilisation grâce à sa formule concentrée ; • Élimine les résidus gras et les aliments séchés ; • Nettoie sans laisser de résidus, se rince facilement pour un résultat supérieur ; • La stabilité de la mousse garantit une efficacité prolongée de la solution de nettoyage.
MODE D'EMPLOI	Ajouter une dose dans l'évier (pour 5 L d'eau). Rincer à l'eau propre. En cas de salissures plus difficiles, il peut être nécessaire d'augmenter la concentration.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Voir la fiche des données de sécurité du produit. Conserver dans le récipient d'origine fermé. Évitez les températures extrêmes. Selon les recommandations d'utilisation, le produit peut être utilisé sur tous les matériaux habituellement présents dans une cuisine. En cas d'accident, contactez le Centre Antipoison et de Toxicovigilance (numéro ORFILA) : +33 (0)1 45 42 59 59.
CARACTÉRISTIQUES	État Physique à 20°C : Liquide Aspect : Transparent Couleur : Vert Odeur : Citronnée pH : [7,5 – 8,5] Densité relative à 20°C : 1,03 ± 0,01 g/cm³ Viscosité (<i>Brookfield</i> à 20°C) : [500-1500] cP Solubilité : Soluble dans l'eau PRODUIT BIODÉGRADABLE
EMBALLAGE	500mL (Doseur) ; 1L ; 5L